

canopus Argentina

NOTA IMPORTANTE

Para la seguridad de su equipo

*Muchas gracias por haber adquirido el producto **ADVC-55, ADVC-100, ADVC-110 o ADVC-300.** Por favor lea atentamente esta nota antes de utilizar cualquiera de estos productos.*

Utilizando Adobe Premiere Pro 1.5

Cuando utilice el software de edición Adobe Premiere Pro 1.5 verifique que el DIP switch (Input Select Mode) se encuentre en la posición OFF. El switcheo de entrada (digital in / analog in) debe hacerse en forma manual.

Uso del cable FireWire incluido

Para mejores resultados, Ud. debe utilizar el cable FireWire incluido en la caja de su dispositivo. La utilización de otros cables pueden causar errores de transmisión en algunos casos y el dispositivo puede dañarse debido a dicho cable.

Conexión del cable FireWire

Hemos recibido reportes de clientes a los que se les ha dañado el dispositivo de conversión AD/DA debido a cierto nivel de voltaje emanando de la PC. Para que no ocurra esto recomendamos que al momento de decidir conectar o desconectar el cable FireWire, apague el dispositivo y la PC antes de hacerlo. Luego con todo apagado disponga libremente conectar o desconectar el cable FireWire.

Control de cámaras DV o VCRs

Ciertas aplicaciones de edición de video, como Windows Movie Maker, iMovie, Final Cut Pro, etc., no pueden detectar la cámara o VCR cuando ésta se encuentra conectada a través de el conversor mediante el cable FireWire. Si su software de edición no puede controlar la cámara o VCR estando conectada al dispositivo de conversión conéctela directamente al puerto FireWire de la PC, no a través de conversor.

El reemplazo de las partes dañadas (no aquellas causadas por desperfectos de manufactura) serán facturadas conjuntamente con los gastos de envío.